

ISTRUZIONI

Servirsi di un punto **Lavanderie Automatiche** è facile e veloce e il risultato non delude mai.

Lavaggio

1. scegli la dimensione della lavatrice più adatta al tuo bucato secondo la qualità e le dimensioni dei tuoi capi:
fino ad 8 kg fino a 13 kg o fino a 18 kg. Qualunque sarà la tua scelta, il ciclo di lavaggio durerà circa 30 minuti.
2. Controlla che le tasche dei tuoi indumenti sia vuote, metti i capi nella lavatrice e chiudi saldamente l'oblò.
3. Versa in quantità uguali il detersivo nelle apposite vaschette
4. Introduci l'importo richiesto nell'apposito sistema di pagamento centralizzato.
5. quindi premi il tasto corrispondente al numero della lavatrice che hai caricato.
6. Selezionare il programma del lavaggio:

Girando la manopola, potete selezionare il programma di lavaggio desiderato: sul display comparirà il simbolo relativo al trattamento scelto.




7. Premere il selettore per avviare il programma di lavaggio impostato.



8. La fine del ciclo di lavaggio viene segnalata sul display luminoso.

ASCIUGATURA:

1. Scegli la dimensione dell'asciugatrice più adatta alla quantità dei tuoi capi o al volume del tuo bucato.
qualunque sarà la tua scelta , il ciclo completo dura circa 30 minuti.
2. Inserisci il bucato nel cestello e chiudi saldamente l'oblò.
3. Introduci l'importo richiesto nell'apposito sistema di pagamento centralizzato e premi il tasto corrispondente al numero dell'asciugatrice che hai caricato, selezionare la temperatura desiderata e spingere il tasto **START**.



4. Se durante il funzionamento si apre l'oblò, l'asciugatrice si arresta.
Per farla ripartire spingere il tasto.
5. A fine ciclo, ritira il tuo bucato asciutto assicurandoti di non dimenticare nulla nel cestello.